MANUAL PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA HIKVISION ESTANDE 300m

1 - Usuários devem instalar o programa Hik-Connect (para usuários finais) em seus celulares antes de entrarem no estande, não ha internet disponível no estande de 300m e o sinal 4G e 5G é ruim no mesmo.



Hik-Connect (for End user)

https://www.hik-connect.com/views/qrcode/hc/index.html

2 - No estande de 300m acessar a rede wi-fi :

SSID: ST300m Senha: zt9381cbte

Esta rede wi-fi não tem conexão com a internet é uma Intranet do Estande.

É necessário desativar os dados móveis neste momento.

3 - Após estar conectado na intranet, configurar a câmera do posto em que vai participar da prova.

Clicar e abrir o programa HIK-CONNECT



4 - Clicar no sinal de + no canto superior esquerdo da Tela



5 - Selecionar ADICIONAR MANUALMENTE



6 - Selecionar o tipo: IP/Domain

Adicionando tipo							
(Hik-Connect Domain	\bigcirc					
	IP/Domain						
	Roteador						
Cancelar							
	III O	<					

7 - A configuração da câmera varia de posto para posto, a tabela completa segue abaixo:

APELIDO	ENDEREÇO	PORTA	NOME UTILIZADOR	SENHA DI SPO SI TIVO
posto01	192.168.5.11	8000	cam01	fposto01
posto02	192.168.5.12	8000	cam02	fposto02
posto03	192.168.5.13	8000	cam03	fposto03
posto04	192.168.5.14	8000	cam04	fposto04
posto05	192.168.5.15	8000	cam05	fposto05
posto06	192.168.5.16	8000	cam06	fposto06
posto07	192.168.5.17	8000	cam07	fposto07
posto08	192.168.5.18	8000	cam08	fposto08
posto09	192.168.5.19	8000	cam09	fposto09
posto10	192.168.5.20	8000	cam10	fposto10
posto11	192.168.5.21	8000	cam11	fposto11
posto12	192.168.5.22	8000	cam12	fposto12
posto13	192.168.5.23	8000	cam13	fposto13
posto14	192.168.5.24	8000	cam14	fposto14
posto15	192.168.5.25	8000	cam15	fposto15

8 - Após preencher os dados clicar no disco para salvar (lado superior a direita).



9 - Após salvar a configuração clicar em inicializar pré-visualização

12:46 🖪 🛤		1) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
🔇 Informaç	ões sobre dispo	sitivos 🖍				
Adicionando tipo						
Apelido	Posto09					
Endereço	192.168.5.19					
Porta	8000					
Nome utilizador	cam09					
Senha do dispositivo						
N.º da câmara	1					
Iniciar pré-visualizar •••						
111	0	<				

10 - Para aumentar a resolução clicar no canto inferior esquerdo na tela SD.



11 - Selecionar a opção CLARO para configurar a câmera para HD.

Claro(a Fluência								
Personal	iz.							
HD	Q	Q	Ľ	<u>[</u>]	 1	<ô>	ශ්	>

12 - A câmera possui o zoom de 8x , para tal basta usar os dedos para maximizar a imagem e enquadrar a parte do alvo que deseja visualiza.

13 - No caso de fazer a prova em um segundo posto RECOMENDAMOS que apague as configurações do antigo posto e refaça este passo a passo para o novo posto.